



BUS Konverter NSR-0801

|→ **▶** RS-232 S 1080-NSN PC Klemmbox Schaltschrank / Maschine 24V/DC

Einsatz und Verwendung des NSR-0801

- Diagnose:

ØBetriebszustand

ØAusrichtgüte und Fehleranzeige

ØAnschlüsse z.B. WA- Taste, Mutingsensoren

ØBerechnung des Sicherheitsabstands

- Parametrierung der Funktionen:

ØAusblendung fest/beweglich, Strahlcodierung, Schützkontrolle EDM, Anlaufsperre

ØMuting

ØTakt,1 bis 8 Takte

ØSpeicherung der aktuellen Konfiguration



Was ist zu beachten - Hardware?

- 1) Spannungsversorgung des SULG-A4 abschalten
- 2) Kabeldose vom Schaltschrank des SLC/G am NSR-0801 anschließen

Achtung: < Empfänger <u>o d e r</u> Sender > anschließen

(nicht beide gleichzeitig anschließen)

Anschluss: Empfänger für alle Funktionen

(Sender nur bei Strahlcodierung)

- 3) Kabeldose M12 von der NSR-0801 mit SULG-A4 verbinden
- 4) Spannungsversorgung einschalten
- 5) USB- Kabel am PC/Laptop anschließen
- 6) Software starten (Info folgt)
- 7) LED's am Empfänger signalisieren eine Verbindung zwischen dem SULG-A4 und der Software (LED rot und grün, Statusanzeige synchron)



Was ist zu beachten - Software?

- 1) Entpacken und installieren: SLC4Instkunde.zip
- 2) Starten der Datei: installation.exe
- 3) Sprache auswählen: D oder E
- 4) Installations- Assistent: 2 x bestätigen
- 5) Software starten Anzeige Sender und Empfänger





NSR-0801 – Software

Konfiguration ändern:

- Abfrage Passwort: 1 2 3 4

Konfiguration übertragen:

- Einstellung speichern
- innerhalb 10 Sek bestätigen
- Konfiguration in Textdatei

Konfiguration speichern:

- Ausführung des SLC/G
- Datum und Bearbeiter
- Alle Spezifikationen

sswort e	ingeben		x
~ ?	Bitte Pa	sswort ein	geben
	OK	Abbre	chen

Einstellungen speichern

Mit diesem Button innerhalb von 10 Sekunden bestätigen

Standardwerte

Abbrechen





Sicherheitsabstand bestimmen

	ousolund
-Berechnung des Sicherheitsabstandes (Sichheitslichtgitter, Sicherheits Sicherheitskategorie:	eitslichtvorhänge) © Kat. 2 @ Kat. 4
Auflösungsvermögen d (14500 mm):	14
Abstand Sender-Empfänger D (30050000 mm):	300
Maschinennachlaufzeit (ms):	0
Sicherheitslichtgitter und Schaltgeräte (ms):	0
Reaktionszeit gesamt (ms):	0
Sicherheitsabstand zur Gefahrstelle (mm):	S= 0
Sicherheitsabstand zu reflektierender Oberfläche (e (mm): S1= 131
Gefahrstelle Reflektierendes Objekt S Sender Empfänger	Achtung: Die Kalkulationen basieren auf den Angaben der EN 999. Beachten Sie alle Länderspezifischen Vorgaben für die Ermittlung des Sicherheitsabstand außerhalb des EU-Raum. Alle Sicherheitsangaben in der Betriebsanleitung sind zu beachten. Für die ermittelten Sicherheitsabstände übernehme wir keinerlei Haftung.
	Sicherheitshinweise
D	Exit